

Guía de Configuración Wi-Fi de OASIS

Guía de Instalación:

- El módulo Wi-Fi del OASIS debe de ubicarse al menos 10 pies alejado de cualquier motor u otro dispositivo eléctrico de uso rudo.
- Para una operación más confiable, la distancia entre el módem en la casa y el módulo Wi-Fi no debe de exceder de 100 pies.
- Si la distancia es mayor a 100 pies, un repetidor Wi-Fi puede ser instalado en la casa en una ubicación conveniente, cerca del OASIS.
- **Por favor asegúrese que está utilizando una red de 2.4 Ghz y no una de 5 Ghz.**



Tips para eliminar errores:

Si usted tiene un nuevo módem o presenta un error de conexión a internet, por favor utilice la guía a continuación para reconectarse a la aplicación Waterway Pool Control al Controlador para Piscinas OASIS.

- 1.** Si la App no empieza, intente usar el internet de su celular en lugar del Wi-Fi.
- 2.** Si la App no se conecta, intente cerrar la App por completo, después reinicie la App.
- 3.** Si la App todavía no funciona, intente ingresar por fuera de la App, luego reingrese por la App. (Si usted no recuerda su contraseña seleccione olvidé contraseña **“Forgot Password”** e ingrese su correo electrónico. Un correo le será enviado con las instrucciones.)
- 4.** Si aún así no hay conexión – Apague el OASIS desde la pastilla eléctrica. Espere 1 minuto. Encienda el OASIS desde la pastilla. Espere 1 minuto. Pruebe la conexión de la App.
- 5.** Si el paso 4 no funciona, intente apagar el módem de la casa, enciéndalo de nuevo, espere 5 minutos, pruebe la conexión a la App. Si ninguno de los puntos anteriores funciona, puede que sea necesario reconfigurar el Wi-Fi del OASIS. Para llevarlo a cabo siga estos pasos.
- 6.** Existen cinco pasos para reconectar el OASIS al Wi-Fi.
 - a. Elimine el Dispositivo**
 - Seleccione el lápiz al lado del nombre de su piscina.
 - Seleccione y confirme Eliminar Dispositivo **“Delete Devices”**.
 - b. Configure un Nuevo Dispositivo**
 - Configure un Dispositivo
 - Añada un Nuevo Dispositivo
 - En el paso 3, detengase y abra configurar una red en su teléfono celular
 - c. Restablezca la Red**
 - En el OASIS
 - Presione Menú
 - Seleccione Control de Usuario
 - Presione Flecha Derecha
 - Presione Flecha Arriba
 - d. Conectarse a la red “WaterW_....”**
 - Desde la configuración de Wi-Fi de su teléfono celular, seleccione la red WaterW
 - Permita unos instantes para conectarse completamente
 - e. Regrese a la App Waterway**
 - Presione Siguiente. **Next**
 - Seleccione la red de internet de su casa.
 - Cuidadosamente teclee la contraseña de su internet de casa.
 - Espere pacientemente a que la App configure el Wi-Fi del OASIS

Posterior a que la configuración sea exitosa, puede usted cambiar el nombre del controlador de la piscina si es su deseo.



2200 East Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 • Phone 805.981.0262 • Fax 805.981.9403
www.waterwayplastics.com • waterway@waterwayplastics.com